

修理品に関するお問い合わせ

修理品を送送する際は、故障内容をできるだけ詳しく説明していただくとその後の修理対応がスムーズに行えますので、下記の入力フォームに記入し修理品と同梱していただくか、弊社サービス課までFAXしてください。

必須項目は必ずご記入ください。

修理品故障内容

依頼日	
預り日	

貴社名:

TEL:

ご担当者:

FAX:

見 積 希 望		あり	なし						
修 理 品	送 信 機	型名 製造番号		CRC -	6S・	8S・	8D・	10S・	10D
	予 備 送 信 機	型名 製造番号		CRC -	6S・	8S・	8D・	10S・	10D
	受 信 機	型名 製造番号		CRC -	6S・	8S・	8D・	10S・	10D

周波数CH:・アドレス	周波数CH	アドレス:
-------------	-------	-------

<p>故障内容(必須) 該当する項目にチェックしてください。該当項目がない場合、その他にできるだけ詳しい故障内容をご記入ください。</p>	<p>送信機の赤いLEDがゆっくり点滅(2秒間隔) 送信機用電池の交換時期です。電池交換を行ってください。</p> <p>送信機の赤いLEDが点灯 送信機用電池を一度入れ直してください。</p> <p>送信機のいずれかの釦を押すと、赤いLEDが点滅(0.2秒間隔) 非常停止釦が解除されていない。(釦が奥に入ったまま。)*解除してください。 釦部分その他の故障が考えられます。販売店、もしくは当社までご連絡ください。</p> <p>送信機の赤いLEDが点滅(0.5秒間隔) 送信機基板不良。販売店、もしくは当社までご連絡ください。</p> <p>受信機側が全く反応がない。 一度クレーンの電源を遮断し、再投入してみてください。</p> <p>受信機のメインLEDが点滅(0.5秒間隔)するが、リレーが反応しない。 受信機基板不良。販売店、もしくは当社までご連絡ください。</p>
---	---

<p>ケース破損 全く動作しない 動作が時々途切れる 衝撃を与えると電源が切れる 落下させたら動作しなくなった 水がかかり動作しなくなった 点検調査依頼 その他 仕様変更</p>	<p>必ず再現する 同じ症状</p> <p>時々再現す 正常に動作?</p> <p>ほとんど再現しない</p>
---	---

故障状況	再現度予備送信機での状況	必ず再現する 同じ症状	時々再現す 正常に動作?	ほとんど再現しない
------	--------------	----------------	-----------------	-----------

発送先会社名 (必須)

発送先ご担当者 (必須)

〒

発送先住所 (必須)

発送先電話番号 (必須)